



INFINISSIMA

GET ME
STARTED




KRUPS

- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização
NL Lees de handleiding door voor het eerste gebruik.
GR Διαβάστε το φυλλάδιο Οδηγίες Ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.
KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.
RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.
CZ Před prvním použitím si přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny.
SK Pred prvým použitím si prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi.
HU Az első bekapcsolás előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket ismertető tájékoztatót.
BS Prije prve upotrebe pročitajte brošuru s sigurnosnim uputama.

- BG Прочети инструкциите за безопасност преди употреба.
RO Înainte de prima utilizare, citiți manualul cu măsuri de siguranță.
SL Pred prvo uporabo preberite brošuro z varnostnimi napotki.
SR Pre prve upotrebe pročitajte bezbednosno uputstvo.
HR Prije prve uporabe pročitajte knjižicu sa sigurnosnim uputama.
MK Пред првата употреба прочитајте ја брошурата која содржи безбедносни предупредувања.
AL Lexoni manualin me udhëzimet e sigurisë para përdorimit
PL Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z broszurą zawierającą wskazówki bezpieczeństwa.
UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
ET Enne kasutamist lugege läbi ettevaatusabinõude brošüüri.
LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.
LV Pirms pirmās lietošanas reizes, izlasiet drošības noteikumu bukletu.
TH เพื่อการใช้งานเครื่อง NESCAFÉ® Dolce Gusto® ได้อย่างถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มือก่อนการเริ่มใช้งานครั้งแรก




FOLLOW MY STEPS



- DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations IT Seguimi passo dopo passo... ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo NL Volg mijn stappen GR Ακολουθήστε τα βήματά μου KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку CZ Opakujte po mně SK Postupujte podľa mojich pokynov HU Kövesse a lépéseimet BS Slijedite ove korake BG Следвай стъпките ми RO Urmează-mi pașii SL Sledite mojim korakom SR Sledite ove korake HR Slijedite ove korake MK Следете ги овие чекори AL Ndiqni hapat e mi PL Postępuj według moich instrukcji UA Виконайте наступні кроки ET Järgi minu samme LT Atlik visus veiksmus LV Seko manām norādēm TH ทำตามขั้นตอนของฉัน


AND CLEAN ME FIRST




DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord (l'eau de rinçage ne doit pas être consommée)
 IT ...ma prima puliscimi ES Y límpieme primero PT A minha primeira limpeza NL Reinig mij eerst GR Καθάρισε με
 πρώτα KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка CZ Nejprve mě vyčistěte SK Najskôr ma vyčistite
 HU Először tisztítsd meg BS I prvo me očistite BG Първо ме почисти RO Și curăță-mă, mai întâi SL Najprej me
 očistite SR I prvo me očistite HR I prvo me očistite MK И на почеток – исчистете ме AL Dhe më pastroni në fillim
 PL I najpierw mnie wyczyść UA Спочатку здійснити промивання кофемашини ET Kõigepealt puhasta mind
 LT Ir pirmiausia mane išvalyk LV Un vispirms mani iztīri TH และทำความสะอาดก่อน



LET ME SERVE YOU



DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir IT Lascia che prepari per te ES Déjeme servirle PT Ao seu serviço
NL Ik zorg voor de dranken GR Επέτρεψε μου να σε σερβίρω KZ Жұмыс реті RU Готов к работе CZ Nechte mě Vás
obsloužit SK Dovoľte mi Vás obslúžiť HU Engedje meg, hogy kiszolgáljam BS Dozvolite mi da Vas poslužim
BG Позволи ми да ти служа RO Lasă-mă să te servesc SL Naj vam služim SR Dozvolite da vas poslužim
HR Ja ću Vas poslužiti NK Дозволете ми да Ве послужам AL Më lejoni t'ju shërbej PL Teraz przygotujmy napój
UA Прилад готовий до використання ET Luba mul Sind teenindada LT Leisk tau tarnauti
LV Ļauj man pasniegt tev dzērienu TH ให้เครื่องบริการคุณ





LET ME SHOW YOU



ESPRESSO




GRANDE / AMERICANO MORNING CUP






CAPPUCCINO



COLD BREW




BG Нека ти покажа RO Lasă-mă să-ți arăt SL Naj vam pokažem SR Dozvolite da vam pokažem HR Dopustite mi da Vam pokažem
 Дозвовете ми да Ви покажам AL Më lejoni t'ju tregoj PL Pozwól, że Ci pokażę UA Приготування напоїв ET Luba mul sulle näidata
 LT Leisk tau parodyti LV Ļauj, es tev parādīšu TH วิธีการชงกาแฟด้วยแคปซูล






TAKE CARE OF ME




DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi IT Abbi cura di me ES Cuideme PT Alguns cuidados simples NL Onderhoud mij
GR Φρόντισέ με KZ Құрылғыны күту RU Обслуживание CZ Pečujte o mě SK Staraj sa o mňa
HU Viselje gondomat BS Vodite brigu o meni BG Погрижи се за мен RO Ai grijă de mine SL Skrbite zame
SR Vodite brigu o meni HR Brinite o meni NM Грижете се за мене AL Kujdesuni për mua PL Zadbaj o mnie
UA Очищення кавоварки ET Hoolitse minu eest LT Pasirūpink manimi LV Rūpējies par mani TH การดูแลเครื่องชงกาแฟ



AUTOMATIC DESCALING ALERT (ORANGE)*



NO LIQUID COMES OUT**



DESCALING***



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE Automatischer Entkalkungsalarm (orange) FR Alerte de détartage automatique (orange) IT Avviso di decalcificazione automatica (arancione) ES Alerta de descalcificación automática (naranja) PT Alerta automático de descalkificação (laranja) NL Automatische ontkalkingswaarschuwing (oranje) GR Προειδοποίηση αυτοματικής αφαίρεσης αλάτων (πορτοκαλί) KZ Автоматты как көтіріу сигналы (кызғылт сары) RU Автоматическое предупреждение об удалении накипи (оранжевый) CZ Automatická Výstraha Odvápňování (Oranžová) SK Automatické Upozornenie Na Odstraňovanie Vodného Kameňa (Oranž.) HU Automatikus Figyelmeztetés Vízkömentesítésre (Narancs) BS Automatsko Upozorenje Da Je Vrijeme Za Skidanje Kamenca (Narandžasta) BG Предупреждение За Автоматично Отстраняване На Варовик (Оранжево) RO Alarmă De Detartare Automată (Portocalie) SL Samodejno Opozorilo Odstranjevanja Vodnega Kamna (Oranžno) SR Upozorenje Na Automatsko Uklanjanje Kamenca (Narandžasto) HR Automatsko Upozorenje Za Uklanjanje Kamenca (Narandžasto) NMK Автоматски Аларм За Чистење Бигор (Портокалов) AL Alarmi I Dekalcifikimi Automatik (Portokalli) PL Komunikat O Automatycznym Usuwanui Kamienia (Pomarańczowy) UA Попередження про автоматичне видалення накипи (помаранчевий) ET Automaatne katlakivi eemaldamise märguanne (Oranž) LT Automatinis nukalkinimo įspėjimas (Geltonas) LV Automātisks brīdinājums par atkalķošanu (Oranžs) TH สัญญาณเตือน การล้างคราบตะกอนแร่ (สีส้ม)

** DE Es fließt keine Flüssigkeit heraus FR Pas de sortie de liquide IT Nessuna fuoriuscita di liquido ES No sale líquido PT Não há saída de líquido NL Er komt geen drank uit GR Δεν εκπέμπει υγρό KZ Егер суюқтық ақпаса RU Жидкость не выходит CZ Nevytéká žádná kapalina SK Nevychádza žiadna kvapalina HU Nem folyik ki folyadék BS Tekućina ne izlazi BG Не потича течност RO Nu curge lichidul SL Tekoči Odstranjevalec Vodnega Kamna SR Tečnost ne izlazi HR Tekućina ne izlazi NMK Не истекува течност AL Nuk del lëng PL Płyn nie wypływa UA Напій не витікає ET Masinast ei tule vedelikku LT Neišsiskiria skystis LV Šķidrums netek TH ไม่มีการไหลออกจากเครื่อง

*** DE Entkalkung FR Détartage IT Decalcificazione ES Descalcificación PT Descalcificação NL Ontkalken GR Αφαίωση KZ Қақпан тазарту RU Удаление накипи CZ Odvápňování SK Odstránenie vodného kameňa HU Vízkömentesítés BS Uklanjanje kamenca BG Отстраняване на котлен камък RO Decalcifiere SL Odstranjevanje vodnega kamna SR Uklanjanje kamenca HR Uklanjanje kamenca NMK Чистење бигор AL Dekalcifikues PL Ustawianie twardości wody UA Видалення накипи ET Katlakivieemaldus LT Nukalkinimas LV Atkalķošana TH การล้างคราบ



DISCOVER THE WHOLE FAMILY



RISTRETTO



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE &
AMERICANO



FLAT WHITE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE
MACCHIATO



CHOCOCINO®



MARRAKESH
STYLE TEA



COLD BREW



DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme IT Scopri l'intera gamma ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama NL Ontdek het hele assortiment GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Откройте всю палитру вкуса CZ Ochutnej nás všechny SK Ochutnaj nás všetky HU Kóstolja meg mindegyikünk BS Otkrijte cijelu porodicu okusa BG Разгледай цялото семейство RO Descoperă întreaga familie SL Odkrijte celotno družino SR Upoznajte kompletan asortiman HR Upoznajte cijeli asortiman NMK Otkrijte go celoto семејство AL Zbuloni të gjithë familjen PL Poznaj wszystkie napoje UA Poznajomтесь з усім різноманіттям напоїв ET Tutvu kogu perekonnaga LT Nauda visai šeimai LV Atklāj visu ģimeni TH เชิญพบกับเมนูเครื่องดื่มทั้งหมด



HOTLINES

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 0800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

NK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

- EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.
- FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.
- IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.
- ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.
- PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.
- GR Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν σωστά λόγω μη σωστής συντήρησης και/ή μη πληροψή της διαδικασίας αποκalkωσης.
- NL De garantie is niet geldig voor apparaten die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.
- KZ Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қатқан уақытылы тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.
- RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.
- CZ Záruka se nevztahuje na závady, ktoré byly zapríčinené špatným používaním, údržbou alebo neodvápňovaním kávyvaru, tedy v rozpore s návodom na používanie.
- SK Záruka sa nevztahuje na chyby, ktoré boli zapríčinené nesprávnym používaním, údržbou alebo neodvápňovaním kávyvaru, teda v rozpore s návodom na používanie.
- HU A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a készülék a karbantartás, vagy a vízkötelenítés hiánya miatt nem működik, vagy nem működik megfelelően.
- BS Garancija ne pokriva slučajeve neispravnog funkcioniranja ili nefunkcioniranja uslijed neodržavanja i neuklanjanja kamenca.

- BG Гаранцията не покрива уреди, които са повредени или не работят правилно, поради неправилното им използване (съгласно инструкциите) и/или поради незавременното им почистване.
- RO Garanția nu acoperă produsele care nu funcționează sau nu funcționează corespunzător, din cauză că nu au fost dețartrate.
- SL Garanija ni v veljavli, če aparat ne deluje, zaradi neustreznega vzdrževanja oz. se je v njem prekomerno nabrali vodni kamen.
- SR Garanija ne pokriva aparate koji ne rade ili ne funkcionišu propisno zbog neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.
- HR Jamstvom nisu pokriveni slučajevi nepravilnog rada koji su nastali uslijed neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.
- NMK So garancijata ne se opfateni aparati koji voopшто не работат и/или не функционират поради неправилен начин на одржување и/или натапожен битор.
- AL Garanica nuk mbulon aparatet e dëmtuara ose jofunktionale si pasojë e mosrespektimit të manualit apo mospastimit të smërgit.
- PL Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie był regularnie usuwany kamień przez co nie działała prawidłowo.
- UA Гарантія не поширюється на прилади, які не використовували належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.
- ET Garantii ei kata seadmeid, mis ei töötanud või mis ei töötanud korrektselt, kuna neid ei oled hooldatud ja/või katkivaid ei ole eemaldatud.
- LT Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiurimi ir (arba) ji nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.
- LV Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkalķotas.
- TH การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี และ/หรือการไม่ ล้างคราบตะกอน



KRUPS

www.dolce-gusto.com